NSX 組み立て説明書

印刷用紙 紙は120~160g/m2の厚めのA4用紙横に印刷しましょう。 用意するもの カッターナイフ・はさみ・接着剤(木工用ボンド・セメダインC)

外側の線に去ってきれいに切り取ってから組み立てましょう。

1. 2. 3. 4. の順番で枠内の①.②.③...の順番で接着していきましょう。







